

1. Определите место установки защелки и нанесите разметку.
2. В двери выберите паз под корпус защелки, лицевую планку и отверстие под соединительный квадрат ручек.
3. Перед установкой убедитесь, что скос язычка защелки направлен в сторону закрывания двери.
4. Установите корпус защелки в дверь и закрепите его саморезами.
5. По установленной защелке отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.
6. Выберите паз под пластиковый вкладыш и ответную планку.
7. Установите вкладыш и ответную планку в паз. Закрепите ответную планку саморезами.
8. После установки ручек поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность защелки.

!ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать совместно с круглыми ручками MHR-1.